

STOOMSTRIJKTAFEL LMX KER

GEBRUIKSAANWIJZING

De strijktafel LMX Ker werd ontworpen voor het professioneel strijken van alle stoffen.

Vooraleer u de strijktafel LMX KER gebruikt, moet u zorgvuldig deze handleiding doornemen en de richtlijnen nauwkeurig volgen.

Gebruik van de strijktafel LMX KER zonder ingebouwde stoomgenerator.

- a) Om de tafel open te plooiën, trekt u aan hendel (4), terwijl u het zwarte handvat vasthoudt, en laat u de tafel horizontaal zakken, blokkeer de tafel dan met hendel (3). Voor het dichtplooiën, eerst hendel (3) deblokkeren, tafel recht zetten en blokkeren met hendel (4).
- b) Om de tafel in de hoogte te regelen, los je eerst hendel (5), dan duw of trek je de tafel naar juiste hoogte, zet de hendel (5) terug vast.
- c) Steek de stekker in een stopcontact van 220 Volt voorzien van een aarding.
- d) Druk op de lichtknop om het verwarmingselement van de tafel aan te zetten.
- e) U strijkt eerst met stoom. Daarna komt u droog terug en dan pas gebeurt het afzuigen. Hierdoor komt er geen water op de plank en ook geen glans op de stof.
- f) Na het strijken moet u de afzuiging nog eens aanleggen zodat er zich geen stoom meer in de plank bevindt.

TIPS

- Vooraleer af te zuigen, moet de strijkplank voldoende warm zijn. Vooraleer u met het strijken aanvangt, moet u tijdig de strijkplank laten opwarmen.
- Controleer of het tussendoek na veelvuldig gebruik niet

vervilt. Indien de molleton verhard is, kan dit een slechte afzuiging tot gevolg hebben (wassen op 40°).

OPGELET !

- Laat het toestel NOOIT onbewaakt achter wanneer het in werking is.